

Dimensionamento tubazioni per gli Scarichi

Utilizzo degli apparecchi: Uso intermittente
per uffici $K=0,5$

Piano	Tratto	DU [l/s]	Q,ww [l/s]	Q,max [l/s]	DN	L [m]
Sottotetto	A - lavabo	0,50	0,50	0,50	40,00	1,05
	B - avabo	0,50	0,50	0,50	40,00	0,48
	C - doccia	0,60	0,60	0,60	50,00	0,88
	D - bidet	0,50	0,50	0,50	40,00	0,37
	E - vaso	2,00	2,00	2,00	100,00	0,3
	AB	0,50	0,50	0,50	40,00	0,82
	ABC	0,60	0,63	0,63	50,00	1,15
	ABCD	0,60	0,72	0,72	50,00	0,52
	ABCDE	2,00	1,01	2,00	100,00	

Primo Piano	A - lavabo	0,50	0,50	0,50	40,00	0,36
	B - lavabo	0,50	0,50	0,50	40,00	0,42
	C - bidet	0,50	0,50	0,50	40,00	1
	D - vaso	2,00	2,00	2,00	100,00	0,3
	AC	0,50	0,50	0,50	40,00	1,44
	ABC	0,50	0,61	0,61	50,00	1,74
	ABCD	2,00	0,94	2,00	100,00	

Piano Rialzato	A - lavabo	0,50	0,50	0,50	40,00	1,17
	B - bidet	0,50	0,50	0,50	40,00	2
	C - vaso	2,00	2,00	2,00	100,00	0,3
	AB	0,50	0,50	0,50	40,00	0,82
	ABC	2,00	0,87	2,00	100	

Colonna di Scarico	
Q,ww [l/s]	1,63
Q,max [l/s]	2,00
DN	100,00
L [m]	11

Allaccio Fognatura	
DN	100
L [m]	9,81